

## INSTALLATION

Ne pas installer le logiciel , il faut d'abord installer le driver USB :

Pour ce faire , allumer l'appareil puis connecter le câble USB au PC.  
Votre PC doit détecter un nouveau matériel et demande le driver.  
Introduire le CD et guider Windows vers le répertoire Driver USB puis suivre les instructions de Windows pour terminer l'installation du driver USB.

Ensuite , vérifier si le driver USB est bien installé , pour ce faire aller dans panneau de configuration puis Systeme puis matériel puis gestion périphérique USB , vous devez trouver notre driver Graphtec .... Serie USB.

Maintenant seulement lancer setup.exe pour installer le logiciel OPS022.

Pour établir une connexion avec l'appareil :

- Cliquer sur le bouton violet **Connecte** en haut à gauche de l'écran.
- la fenêtre Connecte s'ouvre , sélectionner interface USB puis cliquer sur le bouton **Connecte** en bas à gauche , l'état doit passer de NG à OK
- cliquer sur le bouton **Ferme** en bas à droite pour valider et vous devez obtenir l'écran temps réel qui défile horizontalement de gauche à droite.
- Maintenant cliquer sur le bouton **Paramètres** pour régler les paramètres (Gamme d'entrée, étendu de visu , échantillonnage , etc..)
- Cliquer sur le bouton **Départ** pour enregistrer et **Arrêt** pour stopper l'enregistrement dans le PC.
- **Relecture PC** ( recharger les données à partir du PC)
- **Relecture Appareil** ( recharger les données à partir de l'appareil )